

AX3故障确认表

储罐结露（有气相线路的情况）

控制盘的控制盒“运行灯”是否显示灯亮？

无显示灯

显示灯亮

控制盘的控制盒“浮控阀灯”是否显示灯亮？

显示灯亮

无显示灯

AX3的液入口阀是否打开？

打开

关闭

确认气体是否从气相侧和AX3侧的中压调整器供应？

两边都有供应

AX3侧无供应

操作失误。请运行AX3。

气相侧的供应压力过高、AX3侧的压力过低、各调整器的设定失误。请调高AX3侧的压力设定。

①操作失误。请打开气体出口阀。
②可能是AX3侧的中压调整器故障。中压调整器故障时、请联络气体设备公司。

操作失误。请打开液入口阀。

操作失误。请将浮控阀复位。

故障原因和解决方法